



Les
Batteries du Web
Batterie, pile, chargeur et accessoire

Batterie Appareil Photo pour PANASONIC DMC-FX100EG-S

Batterie Appareil Photo pour PANASONIC DMC-FX100EG-S



Marque : PANASONIC

Référence : D070SB-106448

Prix : 16.90 €

Descriptif :

batteries pour Appareil Photo PANASONIC DMC-FX100EG-S Li-ion. 1250 mAh

Batterie compatible Appareil Photo PANASONIC DMC-FX100EG-S, Les appareils **PANASONIC** exigent des **Batteries** spécifiques de haute qualité afin de fonctionner correctement (6789), c'est pour cela que nous vous proposons ces **Accus compatibles PANASONIC DMC-FX100EG-S**

L'achat de **Batterie pour PANASONIC DMC-FX100EG-S** de ce niveau de performance, vous garantira de conserver une durée de vie maximale de votre appareil **PANASONIC**

Acheter Batterie Appareil Photo DMC-FX100EG-S pas cher de haute qualité.

La marque française OTECH fabrique des Batteries pour PANASONIC en respectant un cahier des charges très rigoureux et dans le respect des normes NF françaises et CE européennes. Ce qui garantie pour le changement de Batterie PANASONIC DMC-FX100EG-S un fonctionnement optimale.

Information Batterie:

Type d'appareil: Appareil Photo PANASONIC

Garantie: 1 An(s)

Modèle Compatible: DMC-FX100EG-S

Code EAN: 3664314231948

Marque: OTECH

Li-ion, capacité: 1250 mAh*

[Plus d'info sur la capacite \(mAh\)](#)

Poids: 43grs

Description technique: Batt OTech

Dimensions: 40 x 35 x 08 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)