Batterie Appareil Photo pour PANASONIC HX-WA30

Batterie Appareil Photo pour PANASONIC HX-WA30

Marque : PANASONIC
Référence : D101SB-112920

Prix : 14.90 €

Descriptif :
batteries pour Appareil Photo PANASONIC HX-WA30 Ni-Mh. 770 mAh

Batterie compatible Appareil Photo PANASONIC HX-WA30, Les appareils **PANASONIC** exigent des **Batteries** spécifiques de haute qualité afin de fonctionner correctement (6789), c'est pour cela que nous vous proposons ces **Accus compatibles PANASONIC HX-WA30**

L'achat de **Batterie pour PANASONIC HX-WA30** de ce niveau de performance, vous garantira de conserver une durée de vie maximale de votre appareil **PANASONIC**

Acheter Batterie Appareil Photo HX-WA30 pas cher de haute qualité.

La marque française OTECH fabrique des Batteries pour PANASONIC en respectant un cahier des charges trés rigoureux et dans le respect des normes NF françaises et CE europeènes. Ce qui garantie pour le changement de Batterie PANASONIC HX-WA30 un fonctionnement optimale.

Information Batterie:

Type d'appareil: Appareil Photo PANASONIC

Garantie: 1 An(s)

Modèle Compatible: HX-WA30

Code EAN: 3664314293502

Marque: OTECH

Ni-Mh. capacité: 770 mAh*

Plus d'info sur la capacite (mAh)

Description technique: Batt OTech type OLY LI-50B 3.7V Li-Ion 770mAh

Dimensions: 39 x 34 x 07 mm

Lien vers la fiche du produit