

Batterie Appareil Photo pour PANASONIC LUMIX DMC-FS28

Batterie Appareil Photo pour PANASONIC LUMIX DMC-FS28



Marque: PANASONIC Référence: D134SN-103486

Prix: 13.90 €

Descriptif:

batteries pour Appareil Photo PANASONIC LUMIX DMC-FS28 Ni-Mh. 600 mAh

Batterie compatible Appareil Photo PANASONIC LUMIX DMC-FS28, Les appareils **PANASONIC** exigent des **Batteries** spécifiques de haute qualité afin de fonctionner correctement (6789), c'est pour cela que nous vous proposons ces **Accus compatibles PANASONIC LUMIX DMC-FS28**

L'achat de **Batterie pour PANASONIC LUMIX DMC-FS28** de ce niveau de performance, vous garantira de conserver une durée de vie maximale de votre appareil **PANASONIC**

Acheter Batterie Appareil Photo LUMIX DMC-FS28 pas cher de haute qualité.

La marque française OTECH fabrique des Batteries pour PANASONIC en respectant un cahier des charges trés rigoureux et dans le respect des normes NF françaises et CE europeènes. Ce qui garantie pour le changement de Batterie PANASONIC LUMIX DMC-FS28 un fonctionnement optimale.

Information Batterie:

Type d'appareil: Appareil Photo PANASONIC

Garantie: 1 An(s)

Modèle Compatible: LUMIX DMC-FS28

Code EAN: 3664314193475

Marque: OTECH

Ni-Mh. capacité: 600 mAh*

Plus d'info sur la capacite (mAh)

Description technique: Batt OTech type PAN DMW-BCK7 3.7V Li-Ion 600mAh

Dimensions: 40 x 36 x 05 mm

Lien vers la fiche du produit