



Les
Batteries du Web
Batterie, pile, chargeur et accessoire

Pack de 4 batteries Appareil Photo pour KODAK EASYSHARE C1530

Batterie Appareil Photo pour KODAK EASYSHARE C1530



Marque : KODAK

Référence : 1N150X4-110701

Prix : 20.90 €

Descriptif :

batteries pour Appareil Photo KODAK EASYSHARE C1530 Ni-Mh. 1500 mAh

Batterie compatible Appareil Photo KODAK EASYSHARE C1530, Les appareils **KODAK** exigent des **Batteries** spécifiques de haute qualité afin de fonctionner correctement (6789), c'est pour cela que nous vous proposons ces **Accus compatibles KODAK EASYSHARE C1530**

L'achat de **Batterie pour KODAK EASYSHARE C1530** de ce niveau de performance, vous garantira de conserver une durée de vie maximale de votre appareil **KODAK**

Acheter Batterie Appareil Photo EASYSHARE C1530 pas cher de haute qualité.

La marque française OTECH fabrique des Batteries pour KODAK en respectant un cahier des charges très rigoureux et dans le respect des normes NF françaises et CE européennes. Ce qui garantit pour le changement de Batterie KODAK EASYSHARE C1530 un fonctionnement optimale.

Information Batterie:

Type d'appareil: Appareil Photo KODAK

Garantie: 1 An(s)

Modèle Compatible: EASYSHARE C1530

Code EAN: 3664314264960

Marque: OTECH

Ni-Mh. capacité: 1500 mAh*

[Plus d'info sur la capacite \(mAh\)](#)

Poids: 150grs

Description technique: ACCUS OTech 4X 1.2V Ni-Mh 1500mAh

Dimensions: 44 x 10 x 10 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)