



Les Batteries du Web
Batterie, pile, chargeur et accessoire

Batterie Appareil Photo pour PANASONIC LUMIX DMC-FX30EG

Batterie Appareil Photo pour PANASONIC LUMIX DMC-FX30EG



Marque : PANASONIC

Référence : D075SB-20654

Prix : 16.90 €

Descriptif :

batteries pour Appareil Photo PANASONIC LUMIX DMC-FX30EG Li-ion. 1000 mAh

Batterie compatible Appareil Photo PANASONIC LUMIX DMC-FX30EG, Les appareils **PANASONIC** exigent des **Batteries** spécifiques de haute qualité afin de fonctionner correctement (6789), c'est pour cela que nous vous proposons ces **Accus compatibles PANASONIC LUMIX DMC-FX30EG**

L'achat de **Batterie pour PANASONIC LUMIX DMC-FX30EG** de ce niveau de performance, vous garantira de conserver une durée de vie maximale de votre appareil **PANASONIC**

Acheter Batterie Appareil Photo LUMIX DMC-FX30EG pas cher de haute qualité.

La marque française OTECH fabrique des Batteries pour PANASONIC en respectant un cahier des charges très rigoureux et dans le respect des normes NF françaises et CE européennes. Ce qui garantie pour le changement de Batterie PANASONIC LUMIX DMC-FX30EG un fonctionnement optimale.

Information Batterie:

Type d'appareil: Appareil Photo PANASONIC

Garantie: 1 An(s)

Modèle Compatible: LUMIX DMC-FX30EG

Code EAN: 3664314048263

Marque: OTECH

Li-ion. capacité: 1000 mAh*

[Plus d'info sur la capacite \(mAh\)](#)

Poids: 36grs

Description technique: Batt OTech type PAN BCE10 / S008 3.7V Li-Ion 1000mAh

Dimensions: 40 x 36 x 06 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)