Batterie Appareil Photo pour PANASONIC LUMIX DMC-FX10

Batterie Appareil Photo pour PANASONIC LUMIX DMC-FX10

Marque : PANASONIC
Référence : D070SB-14840

Prix : 16.90 €

Descriptif :
batteries pour Appareil Photo PANASONIC LUMIX DMC-FX10 Ni-Mh. 1250 mAh

Batterie compatible Appareil Photo PANASONIC LUMIX DMC-FX10, Les appareils **PANASONIC** exigent des **Batteries** spécifiques de haute qualité afin de fonctionner correctement (6789), c'est pour cela que nous vous proposons ces **Accus compatibles PANASONIC LUMIX DMC-FX10**

L'achat de **Batterie pour PANASONIC LUMIX DMC-FX10** de ce niveau de performance, vous garantira de conserver une durée de vie maximale de votre appareil **PANASONIC**

Acheter Batterie Appareil Photo LUMIX DMC-FX10 pas cher de haute qualité.

La marque française OTECH fabrique des Batteries pour PANASONIC en respectant un cahier des charges trés rigoureux et dans le respect des normes NF françaises et CE europeènes. Ce qui garantie pour le changement de Batterie PANASONIC LUMIX DMC-FX10 un fonctionnement optimale.

Information Batterie:

Type d'appareil: Appareil Photo PANASONIC

Garantie: 1 An(s)

Modèle Compatible: LUMIX DMC-FX10

Code EAN: 3664314040700

Marque: OTECH

Ni-Mh. capacité: 1250 mAh*

Plus d'info sur la capacite (mAh)

Poids: 43grs

Description technique: Batt OTech

Dimensions: 40 x 35 x 08 mm

Lien vers la fiche du produit